一维无线条码扫描器
1D Wireless Barcode Scanner

快速安装手册
U s e r   G u i d e

433MHz

机身说明
Description

1	LED指示灯 Indicator LED
2	释音孔 Sound hole
3	取景窗 Scan Window
4	扫描按键 Scan Button
5	无线接收器 Wireless Receiver

1、将随机附带的接收器插入到主设备(计算机或支持USB OGT功能的平板)USB接口上。
2、请在20秒内扫描「连接匹配」条形码。
3、当听到扫描器发出「滴」声即已成功。
4、开始使用。

1. Plug the receiver into the USB interface of the main device(Computer or Tablet PC)
2. Scan Setting Barcode "Pair Status" in 20 seconds.
3. When you hear a "Bi" sound it means you have successfully connected.
4. Now you can use.

Bluetooth® 4.0 (不包含接收器)

1、将蓝牙接收装置(手机或平板)蓝牙功能开启,并搜索设备。
2、在打描器开机状态下长按扫描机并持续10秒以上,此时蓝牙接收装置上会出现一个蓝牙键盘装置。
3、轻触进行蓝牙匹配,当听到扫描器发出「滴滴」声即已成功。
4、开始使用。

1. Open the Bluetooth and searching new device(Phone or TabletPC)
2. Turn on the scanner and press the trigger for 10 seconds or more, then by your Bluetooth device you can search a new Bluetooth keyboard device.
3. Pair Bluetooth devices, when "Bi Bi" it means you have successfully connected.

充电及作为有线扫描器使用
Charging and cable transmission

有线扫描: 当将扫描器透过线缆和主设备连接后即可使用。
Cable Transmission:Using a cable connected to the main device can be used.

充电: 将扫描器连接至计算机USB接口或手机充电头即可充电。
Charger:Using a cable connected to the phone charger or computer USB.

Ver 1.0
US-EN/ ZH-CN

⚠ 警告:若非必要,请勿随意扫描此手册中条码
Warning: Do not arbitrary scan the barcodes in this manual

安装数据线缆
Disconnect cable

⚠ 请注意RJ45的方向性。方向相反则无法置入,请勿过度用力置入。

PUSH 固定卡位 STEP .1
STEP .2
PUSH STEP .3

⚠ 强烈建议不要将扫描器连接至桌面计算机前置USB接口,因计算机老化程度不同可能会出现供电不足情况。扫描器亦有可能会出现工作不稳定等诸多故障表现。

⚠ It is strongly recommended not to connect the scanner to your front USB interface of desktop computer . Due to different degrees of aging computer may appear insufficient power supply situation. Scanner may also appear unstable, and many

拆除数据线缆
Disconnect cable

残缺保护区域
切勿扯拔线缆

STEP .1   STEP .2   STEP .3

恢复默认值 Restore Default	Step2: 57600 步骤2:波特率
Step1: Default 步骤1:默认值	
触发模式 Trigger Mode	Continue Mode 连续触发
Trigger Mode 手动触发	
	Normal&Inverse Decode 正逆色条码-开
Normal Image Decoding 逆色条码-关	
	正负色图像 Inverse Color
	Sound of OFF 提示音-关
Sound of OPEN 提示音-开	提示声音设定 Sound Setting

提示音长 Alert tone length	Ringing 40ms 鸣响长度40ms
Ringing 80ms 鸣响长度80ms	
	Ringing 120ms 鸣响长度120ms
Enable Same Barcode 重复读取同一条码	相同条码设定 Same Barcode
	Disable Same Barcode 关闭重复读取同一条码
Enable Add Custom Prefix 允许自定前置码	
	Add Custom Prefix 自定前置码
HEX:2 值-2	
(增加"$"符号为例)	HEX:4 值-4
SAVE Hexadecimal 保存	自定义前置字元 Add Custom Prefix

Enable Output AIMID 允许AIMID输出	**AIMID设置** AIMID Setting
	Disable Output AIMID 禁止AIMID输出
Add Suffix 增加后置码	自定后置码 Custom Suffix (增加"$"符号为例)
	HEX:2 值-2
HEX:4 值-4	
	SAVE Hexadecimal 保存
Set To 0x0D,and SEND 回车	
	Set To 0x09,and SEND TAB接键
Set To 0x0D/0X0A,and SEND 回车+换行	**常规配置** General Configuration
"$" 值=24	

HEX数据
Digit Barcodes

HEX:0　HEX:1

HEX:2　HEX:3

HEX:4　HEX:5

HEX:6　HEX:7

HEX数据
Digit Barcodes

HEX:8　HEX:9

HEX:A　HEX:B

HEX:C　HEX:D

HEX:E　HEX:F

无线传输设置
Wireless function settings
(蓝牙装置不支援传输中文)

Pair Status
连接匹配

Memory Mode
保存模式

Common Mode
实时传输

传输模式
Transfer Mode

Auto Memory Mode
自动保存

Upload for DATA
上载数据

Remove All DATA
清空数据

Total for DATA
数据统计

Saving Mode - 20SEC
20秒

睡眠时间
Standby Delay

Saving Mode - 2 MIN
2分钟

Saving Mode - 60SEC
60秒

Saving Mode - 5 MIN
5分钟

Text Encoding
条码文字编码

Saving Mode - DISABLE
无睡眠

睡眠时间
Standby Delay

Saving Mode - 10 MIN
10分钟

Emulation - COM
虚拟串口

传输接口
Interface Mode

HID - KEYBOARD
USB键盘

Austrial / Germany
奥地利/德国

United States Layout
美 国

United Kingdom Layout
英 国

键盘布局
KB Layout

France Layout
法 国

Russia Layout
俄 罗 斯

Italy Layout
意大利

GB2312　UTF-8

(仅限二维装置)
Only 2D Device

TXT/Excel　WORD

Output Text Encoding
输出文字编码

无线传输中文
Chinese Translate